

eve button ⓘ

Get Started

Začínáme


Začínáme

①

Press Eve Button once to activate.

Pro aktivaci stiskněte jednou Eve Button.

Pre aktiváciu stlačte raz Eve Button.





ⓘ

Customize Eve Button with the included labels and rubber feet.

Upravte Eve Button dle svých potřeb s pomocí přiložených štítků a gumových nožiček.

Upravte Eve Button podľa svojich potrieb s pomocou priložených štítkov a gumových nožičiek.



②

Download the Elgato Eve app from the App Store.


Z App Store si stáhněte aplikaci Elgato Eve.

Z App Store si prevezmite aplikáciu Elgato Eve.

🔍 Elgato Eve



Download on the
App Store




③

Open the Elgato Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

Otevřete aplikaci Elgato Eve a klepněte na položku Add Accessory (Přidat příslušenství). Eve vás nyní provede procesem instalace.

Otvorte aplikáciu Elgato Eve a kliknite na položku Add Accessory (Pridať príslušenstvo). Eve vás teraz prevedie procesom inštalácie.

Add Accessory



If you have already set up another accessory, go to Settings in Eve to add Eve Button to your home.

Pokud jste již nastavovali nějaké jiné příslušenství, přejděte do nastavení Eve a přidejte do vašeho domu Eve Button.

Pokiaľ ste už nastavovali nejaké iné príslušenstvo, prejdite do nastavenia Eve a pridajte do svojho domu Eve Button.

Hereby, Elgato Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at www.elgato.com/doc

Frequency range: 2402 - 2480 MHz

Max RF e.i.r.p power < 3dBm

Product: 10EAU9901 • Model: 20EAU9901 • Part: 51EAU9903

Společnost Elgato Systems tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.elgato.com/doc

Frekvenční rozsah: 2402 - 2480 MHz

Vysokofrekvenční výkon: max. < 3 dBm EIRP

Výrobek: 10EAU9901 • Model: 20EAU9901 • Díl: 51EAU9903

Spoločnosť Elgato Systems týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.elgato.com/doc

Frekvenčný rozsah: MHz: 2402 - 2480 MHz

Vysokofrekvenčný výkon: max. < 3 dBm EIRP


Výrobok: 10EAU9901 • Model: 20EAU9901 • Diel: 51EAU9903

Battery & Reset • Baterie a reset • Batéria a reset

When replacing the battery, use your finger to open the enclosure. Insert a new CR2032 battery with the positive (+) side up, and push firmly while closing the cover.

Při výměně baterie použijte k otevření krytu prst. Vložte novou baterii CR2032 kladnou (+) stranou nahoru a při zavírání krytu na něj důrazně zatlačte.

Pri výmene batérie použite na otvorenie krytu prst. Vložte novú batériu CR2032 kladnou (+) stranou hore a pri zatváraní krytu naň dôrazne zatlačte.



Please keep your HomeKit setup code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Uchovávejte prosím svůj instalační kód HomeKit na bezpečném místě. Potřebujete ho, abyste bezpečně přidali Eve do svého domu, a nikdo kromě vás nemá jeho kopii.

Uchovávejte, prosím, svoj inštalacný kód HomeKit na bezpečnom mieste. Potrebujete ho, aby ste bezpečne pridali Eve do svojho domu, a nikto okrem vás nemá jeho kópiu.



eve button ①



Room • Místnost • Miestnosť:

Notes • Poznámky • Poznámky:

.....

