

eve extend (●)

Get Started

Lietošanas sākšana


Get started • Lietošanas sākšana

①

Place Eve Extend anywhere within range of your Wi-Fi network and the Eve accessories you want to reach.

Novietojiet ierīci Eve Extend jebkurā vietā Wi-Fi tīkla un Eve piederumu, kurus vēlaties sasniegt, uztveršanas zonā.

Get started • Lietošanas sākšana



Get started • Lietošanas sākšana

To find the perfect spot, check if your iPhone can connect to the Eve accessory you want to reach while maintaining a Wi-Fi connection at the desired location.

Lai atrastu ideālu vietu, pārbaudiet vai jūsu iPhone tālrunis var izveidot savienojumu ar Eve piederumu, kuru vēlaties sasniegt, kad vēlamajā vietā ir pieejams Wi-Fi savienojums.

Get started • Lietošanas sākšana



Get started • Lietošanas sākšana

②

Connect Eve Extend to a USB power supply (5 V, at least 500 mA) via the included USB cable.


Pievienojiet ierīci Eve Extend USB barošanas pieslēgvietai (5 V, vismaz 500 mA), izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli.

③

Open the Eve app and tap Add Accessory in the Settings tab. Eve will guide you through the setup process of Eve Extend.

Atveriet lietotni Eve un cilnē Settings (Iestatījumi) pieskarieties Add Accessory (Pievienot piederumu). Eve dos jums norādījumus, kas palīdzēs jums iestatīt ierīci Eve Extend.

Get started • Lietošanas sākšana



Eve Extend can extend the range of up to 8 Eve accessories simultaneously.

Ierīce Eve Extend var paplašināt līdz pat 8 Eve piederumu diapazonu vienlaikus.


Get started • Lietošanas sākšana



Once assigned, an Eve accessory will connect exclusively to Eve Extend. If you intend to move the Eve accessory to a different location, simply unassign it in the Eve Extend settings within the Eve app.

Pēc piešķiršanas Eve piederums veidos savienojumu tikai ar ierīci Eve Extend. Ja vēlaties pārvietot Eve piederumu uz citu vietu, vienkārši noņemiet tam piešķirti Eve Extend iestatījumos lietotnē Eve.

Get started • Lietošanas sākšana



Legal Information • Juridiskā informācija

Hereby, Eve Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at www.evehome.com/doc

Controlling this HomeKit- enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, an Apple TV with tvOS 12.3 or later, or an iPad with iOS 12.3 or later set up as a home hub.





Product: 10EAB9901 • Model: 20EAB9901 • Part: 51EAB9901 • FCC ID: SNE-EXT-001 • IC: 11192A-EXT001

Eve Systems ar šo deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē www.evehome.com/doc

Lai vadītu šo ierīci ar HomeKit funkcionalitāti automātiski un, atrodoties ārpus mājām, nepieciešamas HomePod, Apple TV ar tvOS 12.3 vai jaunāku tās versiju vai iPad ar iOS 12.3 vai jaunākus tās versiju, kas iestatīts kā mājas centrmezgls.

Izstrādājums: 10EAB9901 • Modelis: 20EAB9901 • Daļa: 51EAB9901 • FCC ID: SNE-EXT-001 • IC: 11192A-EXT001

Reset • Atiestatīt





Please keep your HomeKit Setup Code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Lūdzu, glabājiet savu HomeKit iestatīšanas kodu drošā vietā. Tas jums vajadzīgs, lai droši pievienotu Eve savam mājoklim, un tas nav pieejams nevienam citam, izņemot jūs.

eve extend (•)



Room • Telpa:

Notes • Piezīmes: